



MOTomed gracile12

Unidad de mando

Puede manejar el MOTomed gracile12 mediante ocho teclas grandes perceptibles en la unidad de mando. Dos teclas son suficientes para arrancar y terminar el ejercicio. Navegue intuitivamente por los puntos del menú. El siguiente paso de manejo recomendado luce en verde. Cambie los ajustes o el Programa de Ejercicio directo y rápidamente.